

Knappar:	MENY	Gå till huvudmeny eller backa ur undermenyer.
	UPP	Navigera i menyer eller ändra parametrar.
	NER	Navigera i menyer eller ändra parametrar.
	NÄSTA	Gå in i undermenyer eller bekräfta parameterändringar.
Visningslägen: (NÄSTA utanför menyerna)	1. Dörrläge	Visar dörrarnas funktion och läge.
	2. Anropsläge	Visare korg- och anropstryckningar.
	3. Anropsläge allt	Visar alla anrop i systemet vid duplex.
	4. Datumläge	Visar klocka, datum och temperatur.
	5. Händelseläge	Visar senaste händelse i 2sek.
Huvudmeny:	0. Grundkortsmeny	Inställningar av grundkort och bussystem.
	1. Serviceminne	Visar loggade fel. För mer info se servicemanual.
	2. Händelseminne	Visar de 1000 senaste händelserna. För mer info se servicemanual.
	3. Driftstatistik	Visar driftstatistik. För mer info, se servicemanual.
	4. Nollställ räknare	Nollställer driftstatistik. För mer info, se servicemanual.
	6. Manuell	Kör hissen manuellt från kontrollpanel.
	7. Inställningar	Styrsystemets inställningar. För mer info, se funktionsbeskrivning.
	8. Igångkörning	Igångkörningsparametrar. För mer info, se funktionsbeskrivning.
Undermeny: 0. Grundkort	0.1 Testfunktioner	Kör till plan, UCM-test, felminne CAN-buss
	0.2 Övervakning	Övervakningsfunktioner
	0.3 Korgbuss	Inställningar av korgtaknod och korgtablnod
	0.4 Schaktbuss	Inställningar av schaktnoder.
	0.5 Status	Se anslutna enheter och status för samtliga in/ut-gångar
Undermeny: 7. Inställningar	7.1 Infolink-2	Varningsvisare Infoview.
	7.2 Infolink param	Ankomstsignal och äldre infolink-varningsvisare.
	7.3 Dörrar och lås	Dörrar, lås och dörröppnare.
	7.4 Motor	Avsaktningspunkter, Hydraulparametrar m.m.
	7.5 Styrning	Säkerhetsfunktioner, reservkraft, brand m.m.
	7.6 Frekvenskurva	Används ej.
	7.7 Broms	Ställs automatiskt.
	7.8 Väljare	Vid gruppstyrning.
	7.9 Dörrar och anrop	Dörr- och anrops-funktioner på respektive plan.
	7.10 Dörrar och anrop läge B	Som ovan, men när ingångs läge B är aktiv.
	7.11 Redigera in/ ut / knapp	Hur ska kontakt 4, 5 och 6 fungera.
	7.12 Redigera ingångar	Systemets ingångar.
	7.13 Redigera utgångar	Systemets utgångar.
	7.14 Redigera knappar	Systemets knappar.
	7.15 System	Diverse extrafunktioner och övervakningar.
	7.16 Ställ in datum och tid	Klocka och datum.
	7.17 Infolink plan old	För äldre infolink-varningsvisare.
Undermeny: 8. Igångkörning	8.1 Grundinställning	Ange hissens grunddata.
	8.2 Schaktmätning	Mäter upp schaktet och referenspositioner.
	8.3 Planinställning	Justera planinställningar.
	8.4 Testkörning	Aktiverar testkörningsläge.
	8.5 Kontrollera väljare	Testar kommunikationen mellan hissarna.
	8.6 Diverse inställningar	Ändra språk m.m.