

## 4 Knapper



### Aktivering af samtale:

Ved tryk på denne knap aktiveres samtale, skal aktiveres inden 30 sek. fra første ringesignal. Den blå LED lyser når samtalen er aktiv.

**Samtale afsluttes** ved at trykke på samme knap. Den blå LED slukker. 3

### Åbning af dør / port:





Ved tryk på denne knap åbnes døren / porten.

### Ekstrafunktion:

**F1**

Bestemmes af installatøren. Ved tryk på F1 knappen kunne det være åbning af ekstra dør, aktivering af trappelys m.m. Grøn LED lyser ved tryk. 2

## Lydløs / natstilling:

Ved at dreje forsigtigt på drejeknappen  til minimum, er telefonen lydløs ved opkald til telefonen. Rød LED blinker når den er i lydløs. 1 Ved at dreje opad , kan man justere ringetonestyrken.

Bemærk! Når telefon er i stand-by, og klar til at modtage opkald, vil rød LED 1 lyse konstant.