

VDS

Ændring af åbnetid i en Fermax dørstation:

- Sluk for 230V
- Tryk på "UD-trykket" (BS og -) og hold det inde samtidig med at der tændes for 230V
- Der høres en kvitteringstone (dytelydyt)
- Derefter nogle dyt, 1 dyt for hver sekund, låsetasten i telefonen aktiverer dørrelæet
- Tryk på en vilkårlig ringetast – 1 tryk pr. sekund – for at ændre tiden
- Færdig, vent i 5 sekunder uden at trykke på noget
- Der høres en ny dyttone, nogle dyt, 1 dyt for hver sekund "UD-trykket" aktiverer dørrelæet
- Hvis tiden for "UD-trykket" skal ændres, tryk på en vilkårlig ringetast – 1 tryk pr. sekund
- Færdig, vent i 5 sekunder uden at trykke på noget, der høres en "MUOK" tone
- Anlægget er ude af programmode

Dørrelæet er trukket i ca. 3 sekunder (fabriksindstilling)

Låsetasten i telefonen virker kun, når der er en samtale i gang, og inden røret hænges på.