

### Tidsindstilling

For driftsarterne 3, 4, 5 og 6 kan omstillingstiden i TwinBus fjernomskifter 1 49801 indstilles mellem ca. 1 sekund og 128 minutter. Fra fabrikken er omstillingstiden indstillet til hhv. ca. 3 sekunder og 1,5 minutter.

- Sæt driftsartomskifteren i position 0.
- Tryk på tast Z lige så længe som fjernomskifteren skal være tændt. Den gule LED blinker sekundvis, således at den ønskede tid let kan indstilles.
- I driftsarterne 3 og 4 er den indstillede tid målt i sekunder.
- I driftsarterne 5 og 6 er den indstillede tid målt i 0,5 minutter.
- Drej driftsartomskifteren til den ønskede funktion 3, 4, 5 eller 6.
- Afprøv funktionen.

### Indstilling af tilkoblingskommandoer

I TwinBus fjernomskifter kan der indstilles op til 5 forskellige tilkoblingskommandoer, der sendes fra andre TwinBus apparater.

Indstilling af andre tilkoblingskommandoer i TwinBus fjernomskifter (f.eks. døråbnerkommando ved ekstra døråbnere, ringetastkommando ved anvendelse af en ringetast som lystast, kodelås kobler anden dør ind) sker som nedenfor beskrevet:

- Sæt driftsartomskifteren i den ønskede position 2-6.
- Hold tast P, den orange, på TwinBus fjernomskifter nede endtil den gule LED blinker.
- Tryk på den pågældende tast til udløsning af tilkoblingskommandoen (f.eks. intern-opkaldstast med pålagt rør, styretast < >, hemmeligt nr. f.eks. 1234, etc).
- Som kvittering slukker den gule LED i TwinBus fjernomskifter, og der høres en kvitteringstone i højttalermodul.
- Afprøv funktionen.

Indstillede tilkoblingskommandoer i en TwinBus fjernomskifter slettes på følgende måde.

- **Ved sletning må driftsartomskifteren ikke stå på 0!**
- Hold tast P på TwinBus fjernomskifter nedtrykket.
- Samtidig med at tast P på TwinBus fjernomskifter holdes nedtrykket, trykkes på tast Z i ca. 5 sek., til den gule LED lyser.

Alle indstillede tilkoblingskommandoer slettes med slettefunktionen. Desuden bliver en evt. indstillet tidsindstilling stillet tilbage til hhv. 3 sekunder og 1,5 minutter.

