



**Samling og vedligehold  
af  
FlightDeck®  
Sofa- og spisebord i beton**

**Om FlightDeck:**

FlightDeck- bordet, med dets fløjlsbløde monolitiske struktur i kombination med organiske ben i håndstøbt aluminium, indeholder alle de ironiske og samtidige rene elementer der udgør kernen i alle Voss produkter. Det er i det innovative materialevalg og formsprog at individualitet fejres og konventioner trodses. Kontrasten mellem materialer, form og struktur skaber en unik aura ved at udsende en ren følelse af husalter.

**Om Beton:**

Det unikke udtryk der kendetegner de banebrydende betonbordplader fra Voss, opstår ved kontrasten mellem den rene form og det rå materiale. Hver enkel betonbordplade har, ligesom andre naturmaterialer, små særegne karakteristika. Disse kan eksempelvis vise sig som farveforskelle i overfladen, små lufthuller, små ridser fra formen, små tørre pletter og ru hjørner. Variation i luftfugtighed, hvor og hvornår på året råmaterialerne er fremstillet spiller også ind. Alt beton har små svindrevner. Disse opstår når vand afdamper fra betonmassen under udstøbningen. Svindrevner har ingen betydning for bordets styrke og holdbarhed, da bordpladen er armeret med fibre og et stålnet der giver bordpladen styrke.

Hver bordplade er sæbebehandlet hvilket i nogen grad beskytter bordpladen mod smuds. Det skal dog understreges at beton, ligesom alle andre naturmaterialer, med tiden vil patinere og evt. ændre farvenuance. Dog kan dette ved korrekt rengøring og vedligehold af bordpladens sæbefilm holdes på et minimum.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle den færdighed og det håndværk der kræves for at garantere produkter af højeste kvalitet. Når du har fået produktet hjem, føler vi at det er nødvendigt med et par tips til hvordan du vedligeholder dette ganske unikke produkt. Vi anbefaler at brugsvejledningen læses grundigt og gemmes.

**Montering af bordben:** (indhold: 4 bolte og 4 skiver, samt 4 bordben).

- Læg forsigtigt bordpladen på et blødt og fladt underlag, med undersiden opad, for at undgå ridser, f.eks. den kasse bordet leveres i.
- Placer bordbenet mod bordpladens hjørne, så benet sidder helt op til pladen.
- Før forsigtigt bolt og medfølgende skive ind i hullet. Skru, med fingrene, bolten med uret og **vær opmærksom på at boltens gevind fanger benets borede gevind i den korrekte vinkel.** Mærker du modstand, er bolten monteret i en forkert vinkel. Der kræves ikke styrke, men præcision, da vold kan ødelægge benets gevind.
- Boltens første del bør monteres ved håndkraft, hvorefter en 17mm topnøgle eller fastnøgle kan anvendes til at spænde bolten.
- Boltens spændes og efterspændes efter behov.

**Afmontering af bordben:**

Skal bordet opbevares eller flyttes, anbefaler vi at du ved afmontering husker at nummerere hvert ben og tilhørende hjørne et skjult sted. Ved efterfølgende montering, er du sikret at benene passer til de rigtige hjørner.

**Vedligehold af bordben:**

Ved daglig rengøring tørres aluminium bordbenene af med en tør og ren klud. Er en grundigere rengøring nødvendig, for at fjerne små ridser og lignende:

- **Mat aluminium** kan vaskes i varmt vand tilsat autoshampoo. Der anvendes en skuresvamp, f. Eks. en medium fin CF-SH Green Pad eller Pad 96 Aqua fra 3M. Det kan anbefales at afmontere benene, eller afdække bordpladen. Poler altid ved at bruge lange lodrette strøg.
- **Poleret aluminium** kan poleres med et krom/alu-pudsemiddel, f. Eks. Autosol til alu/krom. Påfør et tyndt lag og poler med en blød klud.
- **Krom overflade** kan poleres med et krom/alu-pudsemiddel, f. Eks. Autosol til alu/krom. Påfør et tyndt lag og poler med en blød klud.
- **Forgyltde bordben** har en overflade der er påført benene og denne overflade kan forsvinde ved overdreven rengøring og slid. Fedtede eller beskidte bordben aftørres med en fugtig blød klud, evt. med en smule opvaskemiddel.

**Der bør ikke anvendes rengøringsmidler eller polermiddel på guldben.**

Med tiden vil guldet falme en smule og til den tid kan vi anbefale en opfriskning af guld-legeringen.

### **Vedligehold af betonoverflade:**

Beton er, ligesom andre naturmaterialer, følsomt overfor smuds, specielt når bordpladen er ny. Ved levering er bordet blevet behandlet én gang med Probat flydende sæbe eller sæbespånér, der danner en sæbefilm og beskytter mod smuds. **Det er vigtigt at denne behandling gentages op til 3 gange efter levering, da dette forstærker sæbefilmen.** Gentag derefter behandlingen efter behov. I denne forbindelse skal det nævnes at bordets farve vil ændre sig og blive mørkere med tiden.

### **Sæbebehandling med sæbespånér:**

- I cirka en liter kogende vand opløses en god håndfuld sæbe.
- Pisk blandingen op med en opvaskebørste til der dannes et tykt skum.
- Brug sæbeskummet til at vaske bordpladen med en blød børste eller svamp.
- For at opnå den bedste effekt anbefaler vi at lade bordet stå indsæbet så længe som muligt. **I denne forbindelse er det vigtigt at understrege at sæben ikke på noget tidspunkt må tørre ind, da der herved dannes sæbeskjolder på bordpladen.**
- Tør overskydende sæbeblandning af med en fugtig klud for at undgå striber.
- For at sikre en jævn overflade giv altid **hele** bordpladen sæbebehandling for at undgå sæbeskjolder.

### **ELLER**

### **Sæbebehandling med Probat flydende sæbe:**

- Opløs 1 ½ dl Probat sæbe i cirka 5 liter varmt vand.
- Påfør blandingen med en blød børste eller klud.
- Som med sæbespånér, anbefaler vi at lade bordet stå indsæbet så længe som muligt. **I denne forbindelse er det vigtigt at understrege at sæben ikke på noget tidspunkt må tørre ind, da der herved dannes skjolder på bordpladen og processen må startes forfra.**
- Overskydende sæbe tørres af med en ren fugtig klud for at undgå striber.
- Det er vigtigt altid at behandle **hele** bordpladen med sæbe for at undgå sæbeskjolder.

## Grundig rengøring af beton:

Overfladen vil med tiden få patina i form af pletter. Er overfladen blevet meget plettet eller smudsig anvendes et rengøringsmiddel der opløser det meste sæbe og fedt. Vi anbefaler PerborenR650 der kan købes i velassorterede rengøringsforretninger, alternativt kan almindelig vaskepulver også anvendes med god effekt. Det er vigtigt at understrege at overdrevet brug af PerborenR650 kan medføre blegning af betonoverfladen. Alternativt kan almindeligt vaskepulver til tøjvask anvendes. Lav en grødagtig blanding og påfør ensartet på hele bordpladen. Afvask med varmt vand og gentag behandlingen til resultatet er tilfredsstillende. Da bordet herefter står råt og uden beskyttelse følges brugsvejledningen for vedligehold af betonoverflade.

## Perboren opløsning (som alternativ til Perboren kan almindeligt vaskepulver bruges):

- Anvend 5-10 gram i en liter meget varmt vand.
- Vask **hele bordpladen** 2-3 gange med en blød svamp eller børste.
- Lad bordpladen tørre og gentag hvis det er nødvendigt.
- **Efter denne rensning er det vigtigt at gentage sæbebehandling af bordpladen 2-3 gange for at sikre at bordpladen igen har en sæbefilm.**

## Pletter og plamager:

- **Perboren R650 kan ikke bruges til at fjerne isoleret pletter. Hele bordpladen må behandles mindst to gange. Husk på at genetablere den beskyttende sæbefilm efter behandling.**
- Spildes der på bordpladen skal det tørres af med en fugtig klud så hurtigt som muligt.
- Vær opmærksom på at beton er yderst følsomt overfor alt syreholdigt (f eks tonic og frugt saft) da dette kan ætse bordets overflade.
- **Der må under ingen omstændigheder** anvendes syreholdige rengøringsmidler eller slibes på betonen med sandpapir eller andre slibemidler i forsøg på at fjerne pletter. Dette kan gøre uopretteligt skade på bordets overflade og finish.
- Ønsker du at afprøve et rengøringsmiddel, husk at teste det på et skjult område først.
- Brug bordskåner, dækkeservietter eller dug hvis du ønsker at patina og pletter skal undgås fuldstændigt.

**God fornøjelse med dit nye bord.**

**www.vco.dk – info@vco.dk – Telefon +45 36 17 68 17**