

OFFECCT *Soundwave*

BELLTON[®]

Optimale Raumakustik

Wichtige Hinweise vor der Montage:

- Alle Wände müssen trocken (mind. eine Woche nach dem Streichen) und sauber sein, bevor der Klebstreifen montiert werden darf.
- Es dürfen keine nassen oder trockenen Chemikalien auf der Wandoberfläche sein. Die Befestigung im Aussenbereich empfehlen wir nicht.
- Wände die z.B mit Nikotin belastet sind, müssen vor der Montage gründlich gereinigt oder neu gestrichen werden.
- Der Klebstoff auf dem Klettverschluss wird durch Silikonprodukte wie Handlotion etc. zerstört. Berühren Sie deshalb den Klebstreifen nicht während der Montage.
- Bei Mauerwerk, Abrieb oder sehr unebenen Wänden, muss vor der Montage ein ebenes Oberflächenmaterial angebracht werden. Die Montage an unebenen Flächen haftet nicht ohne zusätzliche Befestigungsmittel.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen von Leuchten oder Heizsystemen, die das Schmelzen des Klebers verursachen könnten.
- Die Wandabsorber sind nicht als Raumübergreifendes Schallschutz-Element entwickelt worden. Die Absorber optimieren die Raumakustik dort wo der Schall entsteht, im selben Raum.

Montageanleitung:

Lesen Sie die Anleitung und planen Sie die Installation, bevor Sie mit der Montage beginnen.

1. Überlegen Sie sich gut, wo Sie die Wandabsorber montieren wollen, bevor Sie den Klebstreifen anbringen. Ist der Klebstreifen einmal an der Wand, kann er kein zweites Mal angeklebt werden.
1. Beginnen Sie damit, den ersten Absorber auf die Mitte einer horizontalen Linie zu legen, für eine perfekte Montage wird ein Lasergerät empfohlen.
2. Für eine optimale Montage empfehlen wir den Klettverschluss separat an der Wand zu befestigen und vor dem Aufhängen des Wandabsorbers fest zu drücken.
3. Jeder Wandabsorber hat vier Klettverschlüsse, welche für mindestens 10 Sekunden lang ange-drückt werden müssen, damit der Absorber an der Wand hält.
4. Nachdem Sie alle Absorber platziert haben, überprüfen Sie, ob alle Klettverschlüsse an der Wand haften, wenn nicht, drücken Sie jeden einzeln nochmals 10 Sek. lang fest an die Wand.

