

The **round side** is ideal for body massages

The **curvy side** is designed for clitoral or targeted stimulation.

El **lado redondeado** al para masajes corporales.

El **lado con curvas** está diseñado para la estimulación del clitoris o dirigida.

**Aftercare:** After use, clean Massage with warm water and unscented soap. Allow the toy to fully dry on a clean surface, and then store it in your travel bag. Don't forget to recharge Massage.

**Charging:** If the battery is low (less than 20%), the LED will blink. When charging, the LED will remain on. When it's fully charged, the LED will turn off.

**Lubricants:** Massage is compatible with water-based lubricants and arousal serums. Go to [thebloomi.com](http://thebloomi.com) to see a full selection of fun options.

**Cuidado después:** Después de su uso, limpia Massage con agua tibia y jabón sin perfume. Deja que el juguete se seque completamente sobre una superficie limpia y luego guárdalo en su bolsa de viaje. No olvides recargar Massage.

**Cargo:** Si la batería está baja (menos del 20%), el LED parpadeará. Durante la carga, el LED permanecerá encendido. Cuando esté completamente cargado, el LED se apagará.

**Lubricantes:** Massage es compatible con lubricantes a base de agua y sueros de excitación. Ve a [thebloomi.com](http://thebloomi.com) para ver una selección completa de opciones divertidas.

## Travel Mode

Massage comes with a travel mode that prevents your toy from turning on accidentally.

To lock Massage, hold down both the **⏻** and **⏪** buttons for three seconds. The LED will light up and buzz for one second to confirm.

To unlock, hold down the **⏻** and **⏪** buttons for three seconds again. The LED will light up and buzz twice to indicate that Massage is unlocked.

*Tip: If you try to turn Massage on while it's in travel mode, the LED will light up and buzz for one second. Make sure you unlock first!*

## Modo de viaje

Massage viene con un modo de viaje que evita que tu juguete se encienda accidentalmente.

Para bloquear Massage, presiona los botones de **⏻** y **⏪** por tres segundos. El LED se iluminará y vibrará por un segundo para confirmar.

Para desbloquear, presiona los botones de **⏻** y **⏪** por tres segundos nuevamente. El LED se iluminará y vibrará dos veces para indicar que Massage está desbloqueado.

*Consejo: Si intentas encender Massage mientras está en modo de viaje, el LED se iluminará por un segundo. ¡Asegúrate de desbloquearlo primero!*

## Safety

Do not charge near water.  
Do not use silicone-based lubricants with Massage.  
Do not clean Massage with products that contain alcohol, petrol or acetone.

While Massage is waterproof, do not submerge for long periods of time.

Do not boil, bake, microwave or wash Massage in the dishwasher.

Pathogens can be transmitted between people sharing toys. To protect yourself, avoid sharing them or use body-safe barrier methods such as condoms or dental dams.

## Seguridad

No cargues cerca del agua.  
No uses lubricantes a base de silicona con Massage.  
No limpies Massage con productos que contengan alcohol, gasolina o acetona.

Aunque Massage es resistente al agua, no lo sumerges por largos períodos de tiempo.


No lo hiervas, no lo metas en el microondas o laves en la máquina de lavavajillas.

Los patógenos se pueden transmitir entre personas que comparten juguetes. Para protegerte, evita compartirlos o utiliza métodos de protección seguros para el cuerpo, como condones o dique dental.

## Questions?

For more advice on different ways to incorporate Massage into your intimate life, or for sexual education and self-care resources, visit us at [thebloomi.com/101](http://thebloomi.com/101).


If you have any additional questions or concerns, please contact us at [info@thebloomi.com](mailto:info@thebloomi.com). We're always happy to help!



## ¿Preguntas?

Para obtener más consejos sobre diferentes formas de incorporar Massage en tu vida íntima, o para recursos de educación sexual y cuidado personal, visítanos en [thebloomi.com/101](http://thebloomi.com/101).

Si tienes preguntas o inquietudes adicionales, comunícate con nosotros a [info@thebloomi.com](mailto:info@thebloomi.com). ¡Siempre estaremos felices de ayudar!



# Massage

## Clitoral and Body Massager

*Masajeador de clitoris y cuerpo*

PRODUCT GUIDE / GUÍA DE PRODUCTO

# Welcome

Welcome to the Massage guide! This booklet contains everything you need to know about your new favorite toy.

We've designed Massage to be as versatile as possible, with powerful motors, easy-to-use settings and a flexible, ergonomic design. We recommend taking time to explore Massage to discover what works for you.

# Bienvenidos

¡Bienvenido a la guía Massage! Este folleto contiene todo lo que necesitas saber sobre tu nuevo juguete favorito.

Hemos diseñado Massage para que sea lo más versátil posible, con motores potentes, configuraciones fáciles de usar y un diseño flexible y ergonómico. Recomendamos que tomes tu tiempo para explorar Massage y descubrir lo que funciona para ti.



Bloomi makes clean, intimate care essentials designed for all bodies. Our sex toys are made with medical-grade silicone, the highest quality material for toys. You can trust that we do not use parabens, phthalates or materials that disrupt intimate skin.



Bloomi crea productos limpios y esenciales de cuidado íntimo para todos los cuerpos. Nuestros juguetes sexuales están hechos con silicona de grado médico, el material de la más alta calidad para juguetes. Puedes confiar en que no utilizamos parabenos, ftalatos o materiales que alteren la piel íntima.

## About Massage

Massage is a powerful, flexible vibrator that fits comfortably in your hand.

The rounded side is ideal for body massages, while the curvy side is designed for clitoral pleasure or targeted stimulation.

- 3 VIBRATION SETTINGS
- WATERPROOF
- USB RECHARGEABLE
- EASY TO CLEAN
- 1 HOUR OF CONTINUOUS USE
- SOFT, MEDICAL-GRADE SILICONE
- TRAVEL-FRIENDLY MODE

## Acerca de Massage

Massage es un vibrador potente y flexible que se adapta cómodamente a tu mano.

El lado redondeado es ideal para masajes corporales, mientras que el lado curvo está diseñado para el placer del clitoris o la estimulación dirigida.

- 3 AJUSTES DE VIBRACIÓN
- IMPERMEABLE
- USB RECARGABLE
- FÁCIL DE LIMPIAR
- DURA 1 HORA
- SILICONA SUAVE DE GRADO MÉDICO
- MODO FÁCIL DE VIAJAR

## Before starting

**Wash Massage** before and after every use to prevent bacteria from building up. Wash with unscented soap and warm water, and then rinse.

**Charge Massage** for one hour with the included charger to make sure you maximize your pleasure session. You'll feel a click when the charger connects.

Massage is designed to last for one hour on a full charge.

## Antes de empezar

**Lava Massage** antes y después de cada uso para evitar la acumulación de bacterias. Lávalo con agua tibia y jabón sin perfume, y luego enjuágalo.

**Carga Massage** por una hora con el cargador incluido para asegurarte que maximizes tu sesión de placer. Sentirás un clic cuando el cargador se conecte.

Massage está diseñado para una duración de una hora con una carga completa.

## To use

**Power/Pattern Button**  
Hold for two seconds to turn on or off. Short-press to cycle through patterns:

- CONSTANT
- PULSE
- TEASING MURMUR

**Intensity Buttons**  
Increase or decrease three power levels.

## Para usar

**Un Botón de Encendió/Patrón**  
Presiona por dos segundos para encender o apagar. Presiona brevemente para recorrer los patrones:

- CONSTANTE
- PULSO
- MURMULLO PROVOCADOR

**Botones B y C +/- Intensidad**  
Aumenta o disminuye tres niveles de potencia.



ROUNDED SIDE  
LADO  
REDONDEADO

Here are a few ways to use Massage for versatile pleasure.

**Disfruta ambos lados**  
Aquí hay algunas formas de usar Massage para un placer versátil.

CURVY SIDE  
LADO CURVO