



Slutbrugermanual F03390 - Fermax VDS Loft telefon




Døråbnertast.

- Når der tales til dørstationen, trykkes på denne tast for at aktivere døråbneren.

Ring på



Besvar opkald



Åbn døren for gæsten

