

RITTO TwinBus

A 1-mands-idriftsættelse via dørstation:

1. Tag røret af.
Hold indstillingstasten nede til lystasten blinker.
2. Læg røret på.
Frakoblingssignal i dørstationen.
3. Tryk på ringetasten.
Kvitteringstone i boligtelefonen.
Kvitteringstone i dørstationen.

B 1-mands-idriftsættelse via etagetrykknop:

1. Tryk på P-tasten i netmodtageren til den røde lysdiode blinker (Først blinker den gule lysdiode, så slukker denne, og den røde lysdiode blinker).
2. Inden der er gået 3 min. trykkes der på etagetrykknappen i ca. 5 sek., til der lyder en høj kvitteringstone hos abonnenten.
3. Inden der er gået 60 sek. trykkes der på ringetasten, kvitteringstone i dørstationen og hos abonnenten.

Netmodtageren kobler tilbage til normaldrift.

C Sletning af opkaldsnumre:

1. Tag røret af.
2. Tryk på indstillingstasten og døråbnertasten til kvitteringstonen lyder.

D Aktivering af indstillingsbeskyttelse:

Tryk på indstillingsbeskyttelses-tasten til den grønne lysdiode lyser.
Indstillingsbeskyttelsen er aktiveret.

E Deaktivering af indstillingsbeskyttelse:

Tryk på den samme tast til den grønne lysdiode slukker.
Indstillingsbeskyttelsen er deaktiveret.