



# LIFE CELL

## MARINE SAFETY

Registered US, EU & AU Patent Designs

### ENGLISH

## INSTALLATION INSTRUCTIONS STAINLESS STEEL BRACKET

- Attach backing plate to bracket with fasteners supplied and position accordingly to suit either vertical or horizontal rails.
- For horizontal rails the fasteners should be positioned in the top and bottom holes.
- If vertical rail mount is preferred, the fasteners should be positioned in the left and right holes.
- Remove white backing paper and place double-sided tape supplied around rail to align with mounting clamps.
- Open clamps and place around adhesive tape after removing red covering.
- To prevent slipping of bracket, you should tighten the nut thoroughly.
- A small film of grease can also be applied to thread to prevent galling.
- Bracket is now ready for installation of Life Cell.

**NOTE:** Tape supplied – 3M Scotch Mount, 4941F V.H.B, Acrylic Foam Tape

### ESPAÑOL

## INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE

- Fije la placa de respaldo al soporte con los sujetadores suministrados y posicónelo de manera que se acomode a las barras verticales u horizontales.
- Para barras horizontales, los sujetadores deben colocarse en los agujeros situados abajo y arriba.
- Si prefiere la instalación en una barra vertical, los sujetadores deben colocarse en los agujeros situados a la izquierda y a la derecha.
- Retire el papel blanco del soporte y coloque la cinta adhesiva doble cara suministrada alrededor de la barra para alinearlos con las abrazaderas de montaje.
- Abra las abrazaderas y colóquelas en torno a la cinta adhesiva después de retirar la cubierta roja.
- Para prevenir que el soporte se mueva, debe apretar la tuerca completamente.
- Se puede aplicar una fina capa de grasa a la rosca para evitar el gripado.
- El soporte ya está listo para la instalación del Life Cell.

**NOTA:** Cinta adhesiva suministrada – 3M Scotch Mount, 4941F V.H.B, cinta de espuma acrílica

### FRANÇAIS

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FIXATION EN ACIER INOXYDABLE

- Fixez la fixation à la plaque d'appui à l'aide des vis fournies et positionnez en fonction des rails verticaux ou horizontaux.
- Pour les rails horizontaux, les vis et écrous doivent être placés dans les trous supérieurs et inférieurs.
- Si un montage vertical est préféré, les vis et écrous doivent être placés dans les trous de gauche et de droite.
- Retirez le papier protecteur blanc et placez le ruban adhésif à double face fourni autour du rail de façon à ce qu'il soit aligné avec les deux colliers de serrage.
- Ouvrez les colliers de serrage de la plaque d'appui, retirez le papier protecteur rouge du ruban adhésif, et placez les colliers ouverts de la plaque autour du ruban adhésif.
- Pour éviter tout glissement de la plaque d'appui, vous devez bien serrer les écrous des colliers de serrage.
- Une mince couche de graisse peut également être appliquée sur le filetage pour empêcher toute éraillure.
- Placez la fixation sur la plaque d'appui et vous êtes maintenant prêt à installer le Life Cell<sup>MC</sup>.

**NOTE:** Ruban adhésif fourni – 3M Scotch Mount, 4941F V.H.B, Ruban de mousse acrylique

### CONTACT DETAILS

e. [info@lifecellmarine.com.au](mailto:info@lifecellmarine.com.au) [www.lifecellmarine.com.au](http://www.lifecellmarine.com.au)

