

Tillägg för elektrisk låsning

Viksam


Montera låsklacken på dubbelplattans rullsida, kontrollera att trissorna går fritt.

Montera låset med ett litet glapp mellan låsklacken och låsregeln max 0,5 mm vid låst läge.


Koppla enligt anvisningen nedan. Växla mellan 2 och 3 för att låsa eller låsa upp.

Manuella låset via handtaget ska monteras som vanligt.

Säkerhetsbrytaren kan justeras vid behov, lite glapp i skruvhålen förekommer.



Bilden visar elektrisk låsning för vänsteröppnande dörr.



Kopplingsanvisning.

Tips vid montage

Vänd sida


OBS. Kan inte installeras på en motoriserad Viksamdörr.

Artikelinformation


- Artikelnummer: 3710315-H/V
- 230 V
- Det som ingår: Elektriska låsningen, låsklack och skruppåse.

Tips vid montage:

1. Börja med att se till att låspinnen ligger an mot dörrens låsanordning.



2. Montera sedan den elektriska låsningen en bit ifrån låsklacken.



3. Skjut den elektriska låsningen till dess att låspinnen ligger an mot låsklacken. De ska ligga med ett litet glapp max 0,5 millimeter ifrån varandra innan fastskruvning.
4. Kontrollera även att dörrkontakten är sluten när den ligger mot stopp.

